


ENTRETIEN DES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



« Le respect des conditions d'utilisation ainsi que l'entretien régulier de tout store ou fermeture est une nécessité pour assurer la durabilité d'aspect, son fonctionnement et sa pérennité. »

Extrait du DTU 34.4 P1-1

L'ENTRETIEN C'EST FACILE !



➤ Éponge non abrasive



➤ Eau tiède avec du produit vaisselle (pH neutre)



➤ Rinçage à l'eau claire sans additif



➤ Essuyage avec chiffon doux et absorbant

⚠ ATTENTION !

Toujours couper l'alimentation électrique avant le nettoyage.

QUELLE FRÉQUENCE ?

1 à 2 fois par an, voire plus selon l'agressivité de l'environnement.

QUE FAIRE EN CAS DE TÂCHES ?

Utiliser un solvant approprié selon la surface:

- pour les **BSO en alu anodisé** : acétone ou white spirit (ne pas utiliser de produits acides ou alcalins).
- pour les **BSO en alu laqué** : white spirit, pétrole désaromatisé ou éthanol (ne pas utiliser d'acétone ou trichloréthylène).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de vent fort, le brise-soleil orientable doit toujours être relevé au maximum.

Aucun objet ne doit entraver la descente du BSO.

ENTRETIEN DES AUTRES PIÈCES

- Lubrifier avec une graisse sèche au silicone les pièces mécaniques.
- Désobstruer les **orifices de drainage** permettant l'écoulement des eaux.
- Remplacer les **piles de télécommandes** en cas d'usure.